

## Přehled řídicích systémů Invertor

Systém	Příklad systému	Zapojení	Funkce	Nutné příslušenství
<p><b>Kabelové dálkové ovládání</b> Ovládání klimatizačních jednotek pomocí kabelového dálkového ovládání s integrovaným týdenním časovačem.</p>	<p>Vnitřní jednotka MAC-334IF-E MAC-397IF-E PAR-40MAA nebo PAR-CT01 Venkovní jednotka</p>	<p>Přes interface může být napojeno kabelové dálkové ovládání.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Změna módu</li> <li>• Nastavení požadované teploty</li> <li>• Nastavení stupně otáček ventilátoru</li> <li>• Směr výdechu - poloha žaluzií</li> <li>• Týdenní časovač</li> </ul>	<p><b>MAC-397IF-E</b> <b>nebo MAC-334IF-E</b> Rozhraní</p> <p>PAR-40MAA nebo PAR-CT01 Deluxe kabelové dálkové ovládání</p>
<p><b>Centrální ovládání přes M-Net</b> Klimatizační jednotky mohou být připojeny do sítě M-Net a používat řídicí systémy ze série City Multi.</p>	<p>Venkovní jednotka M-série Vnitřní jednotka M-série Venkovní jednotka City Multi Vnitřní jednotka City Multi Centrální ovládání Kabelové dálkové ovládání MAC-334IF-E ME-dálkové ovládání PAR-U02MEDA</p>	<p>Připojení k M-Netu přes interface.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Umožňuje individuální spínání zap./vyp. nebo centrální spínání</li> <li>• Individuální nastavení provozního režimu, otáček ventilátoru, teploty, polohy žaluzií - směr výdechu a časovače</li> </ul>	<p><b>MAC-334IF-E</b> M-NET-Interface</p> <p><b>Centrální ovládání City Multi</b></p>
<p><b>Dálkové ovládání zap./vyp.</b> Ovládání přes externí kontakty (kombinovatelné s hlášením o provozním stavu)</p>	<p>MAC-334IF-E MAC-397IF-E Vnitřní jednotka Externí řízení Venkovní jednotka</p>	<p>Na klimatizačním zařízení je napojen interface, na kterém je umístěn externí kontakt.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dálkové zap./vyp.</li> </ul>	<p><b>MAC-397IF-E</b> <b>nebo MAC-334IF-E</b> Rozhraní</p> <p><b>Bezpečťový kontakt</b> (není v rozsahu dodávky)</p>
<p><b>Provozní/poruchová hlášení</b> Zobrazení stavu klimatizačního zařízení (kombinovatelné s dálkovým ovládáním zap./vyp.)</p>	<p>MAC-334IF-E MAC-397IF-E Vnitřní jednotka Externí řízení Venkovní jednotka</p>	<p>Interface je připojen k vnitřní jednotce a poskytuje 12 V signál, který může být dále externě zpracováván.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MAC-397IF-E K externímu zobrazení stavu provozu (zap./vyp.) nebo poruchy klimatizačního zařízení ( lze zvolit pouze jednu z těchto funkcí).</li> <li>• MAC-334IF-E K externímu zobrazení stavu provozu (zap./vyp.) nebo poruchy klimatizačního zařízení ( lze zvolit obě funkce).</li> </ul>	<p><b>MAC-397IF-E</b> Rozhraní</p> <p><b>Zapojení pro zobrazení stavu klimatizačního zařízení</b> (není v rozsahu dodávky, např. relé 12V DC, signalizační prvek)</p>
<p><b>Ovládání větracích jednotek Lossnay</b></p>	<p>MAC-334IF-E MAC-397IF-E Venkovní jednotka Vnitřní jednotka Lossnay</p>	<p>Přes interface může být jednotka Lossnay napojena na vnitřní jednotku.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jednotka Lossnay se spustí společně se zapnutím klimatizačního zařízení</li> </ul>	<p><b>MAC-397IF-E</b> <b>nebo MAC-334IF-E</b> Rozhraní <b>Kabelové propojení k jednotce Lossnay</b> (není v rozsahu dodávky)</p>

Další podrobné informace naleznete v projekčních podkladech Mitsubishi Electric.

## Přehled příslušenství

	Filtr		Obecné příslušenství		Příslušenství k ovládání							Kabelové dálkové ovládání			Bezdrátové dálkové ovládání a přijímač infračerveného signálu					
	Piažmový pachový filtr 10 kusů	Stříbrný iontový filtr 10 kusů, 5 kusů u 171FT-E	3D i-see Sensor	Čerpadlo kondenzátu	Rozhraní M-Net u jednotek MXZ/SUZ	Rozhraní pro tvoření skupin u jednotek SUZ/MXZ	MELCloud Wi-Fi adaptér	Externí snímač teploty	Adaptér pro dálkové zapnutí/vypnutí	Adaptér pro dálkovou kontrolu	Adaptér pro dálkovou kontrolu (výstup signálu 12 V)	Deluxe	Kompaktní	Dotykový displej	Set (vysílač + přijímač)	Vysílač Standard	Vysílač Deluxe	Přijímač	Držák dálkového ovládání (10 kusů)	
Vnitřní jednotky	MAC-3010FT-E	MAC-**-	PAC-SF1ME-E	PAC-KE07DM-E	MAC-334IF-E	MAC-397IF-E	MAC-567IF-E	PAC-SE41TS-E	PAC-SE55RA-E	PAC-SF40RM-E	PAC-SA88HA-E	PAR-40MAA	PAC-YT5ZCRA	PAR-CT01	PAR-SL94B-E	PAR-SL97A-E	PAR-SL100A-E	PAR-**-		
<b>Nástěnné jednotky</b>																				
MSZ-LN18VG2(W)(V)(B)(R)	•	2390FT-E			•	•	Integrované					• <sup>1</sup>	• <sup>1</sup>	• <sup>1</sup>					•	
MSZ-LN25VG2(W)(V)(B)(R)	•	2390FT-E			•	•	Integrované					• <sup>1</sup>	• <sup>1</sup>	• <sup>1</sup>					•	
MSZ-LN35VG2(W)(V)(B)(R)	•	2390FT-E			•	•	Integrované					• <sup>1</sup>	• <sup>1</sup>	• <sup>1</sup>					•	
MSZ-LN50VG2(W)(V)(B)(R)	•	2390FT-E			•	•	Integrované					• <sup>1</sup>	• <sup>1</sup>	• <sup>1</sup>					•	
MSZ-LN60VG2(W)(V)(B)(R)	•	2390FT-E			•	•	Integrované					• <sup>1</sup>	• <sup>1</sup>	• <sup>1</sup>					•	
MSZ-AP15VG					•	•						• <sup>1</sup>	• <sup>1</sup>	• <sup>1</sup>					•	
MSZ-AP20VG					•	•						• <sup>1</sup>	• <sup>1</sup>	• <sup>1</sup>					•	
MSZ-AP25VGK		2370-FT-E			•	•	Integrované					• <sup>1</sup>	• <sup>1</sup>	• <sup>1</sup>					•	
MSZ-AP35VGK		2370-FT-E			•	•	Integrované					• <sup>1</sup>	• <sup>1</sup>	• <sup>1</sup>					•	
MSZ-AP42VGK		2370-FT-E			•	•	Integrované					• <sup>1</sup>	• <sup>1</sup>	• <sup>1</sup>					•	
MSZ-AP50VGK		2370-FT-E			•	•	Integrované					• <sup>1</sup>	• <sup>1</sup>	• <sup>1</sup>					•	
MSZ-AP60VGK		2360FT-E			•	•	Integrované					• <sup>1</sup>	• <sup>1</sup>	• <sup>1</sup>					•	
MSZ-AP71VGK		2360FT-E			•	•	Integrované					• <sup>1</sup>	• <sup>1</sup>	• <sup>1</sup>					•	
MSZ-EF18VGK (W)(B)(S)		2370FT-E			•	•	Integrované					• <sup>1</sup>	• <sup>1</sup>	• <sup>1</sup>					•	
MSZ-EF22VGK (W)(B)(S)		2370FT-E			•	•	Integrované					• <sup>1</sup>	• <sup>1</sup>	• <sup>1</sup>					•	
MSZ-EF25VGK (W)(B)(S)		2370FT-E			•	•	Integrované					• <sup>1</sup>	• <sup>1</sup>	• <sup>1</sup>					•	
MSZ-EF35VGK (W)(B)(S)		2370FT-E			•	•	Integrované					• <sup>1</sup>	• <sup>1</sup>	• <sup>1</sup>					•	
MSZ-EF42VGK (W)(B)(S)		2370FT-E			•	•	Integrované					• <sup>1</sup>	• <sup>1</sup>	• <sup>1</sup>					•	
MSZ-EF50VGK (W)(B)(S)		2370FT-E			•	•	Integrované					• <sup>1</sup>	• <sup>1</sup>	• <sup>1</sup>					•	
<b>Parapetní jednotky</b>																				
MFZ-KJ25VE		2370-FT-E			•	•						• <sup>1</sup>	• <sup>1</sup>	• <sup>1</sup>					•	
MFZ-KJ25VE		2370-FT-E			•	•						• <sup>1</sup>	• <sup>1</sup>	• <sup>1</sup>					•	
MFZ-KJ25VE		2370-FT-E			•	•						• <sup>1</sup>	• <sup>1</sup>	• <sup>1</sup>					•	
MFZ-KT25VG		2370-FT-E			•	•						• <sup>1</sup>	• <sup>1</sup>	• <sup>1</sup>					•	
MFZ-KT35VG		2370-FT-E			•	•						• <sup>1</sup>	• <sup>1</sup>	• <sup>1</sup>					•	
MFZ-KT50VG		2370-FT-E			•	•						• <sup>1</sup>	• <sup>1</sup>	• <sup>1</sup>					•	
MFZ-KT60VG		2370-FT-E			•	•						• <sup>1</sup>	• <sup>1</sup>	• <sup>1</sup>					•	
<b>1-cestné kazetové jednotky</b>																				
MLZ-KP25VF		2370-FT-E			•	•						• <sup>1</sup>	• <sup>1</sup>	• <sup>1</sup>					•	
MLZ-KP35VF		2370-FT-E			•	•						• <sup>1</sup>	• <sup>1</sup>	• <sup>1</sup>					•	
MLZ-KP50VF		2370-FT-E			•	•						• <sup>1</sup>	• <sup>1</sup>	• <sup>1</sup>					•	
<b>4-cestné kazetové jednotky</b>																				
SLZ-M15FA			•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• <sup>2</sup>	SF9FA
SLZ-M25FA			•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• <sup>2</sup>	SF9FA
SLZ-M35FA			•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• <sup>2</sup>	SF9FA
SLZ-M50FA			•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• <sup>2</sup>	SF9FA
SLZ-M60FA			•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• <sup>2</sup>	SF9FA
<b>Potrubní jednotky</b>																				
SEZ-M25DA				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	SA9CA-E
SEZ-M35DA				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	SA9CA-E
SEZ-M50DA				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	SA9CA-E
SEZ-M60DA				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	SA9CA-E
SEZ-M71DA				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	SA9CA-E

<sup>1</sup> Je vyžadován modul MAC-397IF-E

<sup>2</sup> Nelze použít s infračerveným dálkovým ovládáním

<sup>3</sup> Nelze použít skupinové ovládání

Außengeräte	Optionen	Vzduchové panely	Clony na ochranu proti větru	Kondensatablaufset	Kondensatwanne
		MAC-889SG MAC-886SG-E	PAC-SH95AG-E	PAC-SG61DS-E	PAC-SH-97DP-E
Multi Split Inverter					
PUMY-P112			2 kusy na každou venkovní jednotku	•	•
PUMY-P125			2 kusy na každou venkovní jednotku	•	•
PUMY-P140			2 kusy na každou venkovní jednotku	•	•